























# Desinfektionsplan für die Arztpraxis

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?			Wie? Häufigkeit	
		Präparat/ Produkt	Konz. /	EWZ		
 Hygienische Händedesinfektion	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregertauglichen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	<b>Sterillium®</b> - einreiben -	gebr.- fertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.	
 Chirurgische Händedesinfektion	Vor chirurgischen Eingriffen.	<b>Sterillium®</b> - einreiben -	gebr.- fertig	1,5 Min.	Aus dem Spender entnehmen. Hände und Unterarme bis zum Ellenbogen einreiben, während der gesamten EWZ feucht halten. Hände gezielt nach Standard-Einreibemethode desinfizieren.	
 Händedesinfektion bei punktueller Verunreinigung	Bei Bedarf.	<b>Sterillium®</b> - abwischen -	gebr.- fertig	30 Sek.	Beschmutzte Stelle mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Zellstoff oder Wattebausch reinigen. Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen.	
 Hygienische Händedesinfektion nach HSG	Bei Auftreten meldepflichtiger Bakterien und Pilze oder entsprechender Erkrankungen nach ärztlicher Anordnung.	<b>Sterillium®</b> - einreiben -	gebr.- fertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Bei Tb ist eine zweimalige Anwendung erforderlich.	
	Bei Auftreten meldepflichtiger Viren oder Virus-erkrankungen nach ärztlicher Anordnung	<b>Sterillium® Virugard</b> - einreiben -	gebr.- fertig	2 Min.		
 Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit. Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	<b>Baktolan® protect</b> - einreiben -	gebr.- fertig	30 Sek.	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.	
 Händereinigung	Nach Toilettenbesuch, Naseputzen. Bei Verschmutzung.	<b>Baktolin®</b> - waschen -	gebr.- fertig		Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.	
 Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	<b>Baktolan®</b> - einreiben -	gebr.- fertig		Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.	
 Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Warmes Wasser</b>			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.	
		<b>Bacillo® AF</b> - wischen/sprühen -	gebr.- fertig	5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.	
 Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel.	<b>Warmes Wasser</b>			Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.	
		<b>Bacillo® AF</b> - wischen/sprühen -	gebr.- fertig	5 Min.	Desinfektionsmittel durchspülen, einwirken lassen und Pumpe anschließend leer pumpen. Nicht nachwischen. Nach Trocknen einsetzen oder staubfrei lagern.	
 Hautantiseptik	Vor Blutentnahmen, Punktionen und Injektionen an talgdrüsenarmer Haut.	<b>Cutasept® F</b> - sprühen/wischen -	gebr.- fertig	mind. 15 Sek.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.	
	Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen an talgdrüsenarmer Haut.			mind. 1 Min.		
	Vor <u>allen</u> Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut.			mind. 10 Min.		
 Schleimhaut- / Wundantiseptik	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.	<b>Jodobac®</b> - einreiben -	gebr.- fertig		Mit einem sterilen, gut getränkten Tupfer auftragen. Vorgang mehrfach wiederholen.	
 Instrumente - Metall -	Unmittelbar nach Gebrauch.	<b>Korsolex plus®</b> <b>Bodex forte®</b> <b>Korsolex extra®</b>	3,0 % 0,5 % 3,0 %	15 Min. 1 Min. 15 Min.	Reinigen und desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren. Die Gebrauchslösung mind. 1 x täglich frisch ansetzen. Standzeit der Lösung beachten.	
 Instrumente inkl. Schläuche, Masken, Tuben, Anästhesiezubehör etc.	Nach Gebrauch.	<b>Korsolex® extra</b> (Ultraschallbad) <b>ert. Bodex® forte</b> - einlegen -	1,5 % 3,0 % 1,0 %	1 Std. 15 Min.	Desinfizieren und reinigen, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren.	
 Flexible Endoskope Vorreinigung	Nach jeder Untersuchung.	<b>Bodex® forte</b>	0,5 - 1 %		Direkt nach der Untersuchung sind der Außenmantel abzuwischen sowie die einzelnen Kanäle durchzusaugen.	
 Flexible Endoskope Desinfektion	Nach jeder Untersuchung.	<b>Korsolex® extra</b>	1,5 % 3,0 %	1 Std. 15 Min.	Reinigungs- / Desinfektionsanleitung laut Gerätehersteller.	
 Starre Optiken Rektoskope Proktoskope	Nach jeder Untersuchung.	<b>Bodex® forte</b> <b>Korsolex® extra</b>	0,5 - 1 %	1 Std.	Reinigungs- / Desinfektionsanleitung laut Gerätehersteller.	
			1,5 % 3,0 %	15 Min.		
 Anwendung des HSG bei Instrumenten	Nach Gebrauch.	<b>Bodex® forte</b> - reinigen -	0,5 - 1 %	5 - 10 Min.	In Lösung vollständig und ohne Luftblasen einlegen. Einwirkzeit genau einhalten. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Lösung mind. 1 x täglich erneuern. Der weiteren Aufbereitung zuführen.	
			<b>Korsolex® basic</b> - desinfizieren -	4 % 3%		30 Min. 1 Std.
			<b>Aseptisol®</b> - desinfizieren -	3 % 4 %		2 Std. 2 Std.
 Inventar, Arbeitsflächen, Verbandwagen, Tragen etc.	1 x täglich. Nach Kontamination sofort.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Med. Geräte	1 x täglich. Nach Kontamination sofort.	<b>Mikrobac® forte</b> - wischen -	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten, sauberen Tuch abzuwischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Blutdruckmanschetten /Stethoskope Staubbinden, Fieberthermometer	Nach jeder Benutzung.	<b>Mikrobac® forte</b> - scheuern/wischen -	gebr.- fertig	5 Min.	Desinfizierend reinigen. Gut nachspülen.	
 Fläche allgemein, Abfalleimer, Toiletten, Waschbecken	Tägliche Unterhaltsreinigung.	<b>Mikrobac® forte</b> oder <b>Dismofix® N</b> (Reiniger)	0,5 %	1 Std.	Alle Flächen sind mit einem sauberen Tuch / Wischmopp zu wischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen.	
 Anwendung des HSG auf der Fläche	Nach ärztlicher Anordnung	<b>Dismozon® pur</b> <b>Bacillocid® Spezial</b> <b>Kohrsolin®</b>	4 % 6 % 3 %	1 Std. 4 Std. 4 Std.	Durchführung der Scheuer-Wisch-Desinfektion von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.	

